



Getting Started



TURN ON
Press and hold Button for 4 seconds, then release; Status Lights will turn on slowly.


CHARGE
Before first use, fully charge your IQOS ILUMA ONE™ in accordance with the Safety Warnings and Instructions.
(approx. 90 min)

How to use your IQOS ILUMA ONE™




OPEN
Slide to open.

1. INSERT SMARTCORE STICK™
Insert the SMARTCORE STICK™ to the line on filter with filter facing outside.



2. START HEATING
Press Button for at least 1 second until IQOS ILUMA ONE™ vibrates and Status Light(s) pulse(s).
Keep SMARTCORE STICK™ in position during the preheating.


3. BEGIN USE
Start using once IQOS ILUMA ONE vibrates and Status Light(s) stay fixed.



EXPERIENCE COUNTDOWN
During use Status Light(s) indicate the remaining time


4. NEARLY COMPLETE
To signal the last 30 seconds or last 2 puffs, IQOS ILUMA ONE™ will vibrate with one Light pulsing white.

Quick Tips



5. REMOVE SMARTCORE STICK™
Remove used SMARTCORE STICK and dispose as per Safety Warnings and Instructions.

BATTERY STATUS
Short press Button, Status Lights will turn on to indicate battery level.




6. CLOSE
Slide to close.

LIGHTS BLINK WHITE TWICE
IQOS ILUMA ONE™ is outside operating temperature range (0°C~40°C).





LIGHT BLINKS YELLOW
Battery depleted, need to charge.

AUTOSTOP
During use, the experience will stop if the SMARTCORE STICK™ is moved, or removed from the device.



LIGHT BLINKS RED
Reset IQOS ILUMA ONE™. If red light blinking persists, contact Customer Care.

TO RESET
Press Button for 10 seconds then release. All Status Lights will turn OFF, and turn ON, to confirm a RESET.



*For optimal charging performance, only use approved Charging Cable provided by manufacturer and a compatible Power Adaptor (5 V, 2 A, Type C output) in accordance with the Safety Warnings and Instructions.

IQOS ILUMA™ is compatible only with SMARTCORE STICKS™

REGISTRATION
Register your device and get all the benefits that come with it at www.iqos.com/iluma


SUPPORT AND SERVICES
For the online version of this user guide, Customer Care and Extended services, visit www.iqos.com

WARRANTY
Learn more about the warranty for your device at www.iqos.com/warranty

DOWNLOAD IQOS App
Use the IQOS app to adjust device settings and customize your experience. Visit www.iqos.com/apps

* IQOS app may not be available in your country.

Komma igång




SÄTTA PÅ

Håll knappen intryckt i 4 sekunder och släpp sedan; Statuslamporna tänds långsamt.


AVGIFT

Innan första användning, ladda din IQOS ILUMA ONE™ i enlighet med säkerhetsvarningarna och instruktionerna.
(ca. 90 min)

IQOS BITA EN™



Hur du använder din IQOS ILUMA™




ÖPPEN

Skjut för att öppna.

1. SÄTT I SMARTCORE STICK™

Sätt i SMARTCORE STICK på linjen på filtret med filtret vänt utåt.




Typ C
Laddningskabel*

*För optimal laddningsprestanda, använd endast godkänd laddningskabel från tillverkaren och en kompatibel strömadapter (5 V, 2 A, typ C-utgång) i enlighet med säkerhetsvarningarna och instruktionerna.




Laddningsport



2. Börja värming

Tryck på knappen i minst 1 sekund tills IQOS ILUMA ONE™ vibrerar och statusljus pulserar.


Keep SMARTCORE STICK™ på plats under förvärmningen.



3. Börja användning

Börja använda när IQOS ILUMA ONE™ vibrerar och statuslampan lyser med ett fast sken.

IQOS BIT™ är endast kompatibel med SMARTCORE STICKS™



UPPLEV NEDSÄKNING

Under användning Status Ljus ange återstående tid



4. NÄSTAN KOMPLETT

För att signalera de senaste 30 sekunderna eller de senaste 2 blossen, IQOS ILUMA ONE™ kommer att vibrera med ett ljus som pulserar vitt.

REGISTRERING

Registrera din enhet och få alla fördelar som följer med den på www.iqos.com/iluma

SUPPORT OCH TJÄNSTER

För onlineversionen av denna användarhandbok, kundtjänst och utökade tjänster, besök www.iqos.com

www.iqos.com

GARANTI


Läs mer om garantin för din enhet på www.iqos.com/garantin

LADDA NED IQOS-appen

Använd IQOS-appen för att justera enhetsinställningar och anpassa din upplevelse. Besök www.iqos.com/apps

* IQOS-appen kanske inte är tillgänglig i ditt land.

Snabba tips




5. BORT SMARTCORE STICK™

Ta bort använd SMARTCORE STICK och kassera enligt säkerhetsvarningar och instruktioner.




BATTERI STATUS

Kort tryck på knappen, statuslamporna tänds för att indikera batterinivån.




6. STÄNG

Skjut för att stänga.




LAMPAN BLINKAR VITT TVÅ GÅNGER

IQOS ILUMA ONE™ är utanför drifttemperaturområdet (0 °C~40 °C).




LJUS BLINKAR GULT

Batteriet är urladdat, måste laddas.




LJUS BLINKAR RÖTT

IQOS ILUMA ONE™. Om den röda lampan fortsätter att blinka, kontakta kundtjänst.



LIFTA


Under användning upphör upplevelsen om SMARTCORE STICK™ flyttas eller tas bort från hållaren.



ATT ÅTERSTÄLLA

Håll knappen intryckt i 10 sekunder och släpp sedan; Alla statuslampor släcks och tänds för att bekräfta återställningen.

Sådan kommer du i gang


**TÆND**

Tryk på knappen i 4 sekunder, og slip så. Statuslamperne tændes langsomt.


OPLADNING

Inden første gang skal du lade din IQOS ILUMA ONE™ helt op i henhold til sikkerhedsadvarselne og instruktionerne. (ca. 90 min.)

IQOS ILUMA ONE™




Sådan bruger du IQOS ILUMA ONE™

**ÅBN**

Skub for at åbne.


1. INDSÆT SMARTCORE STICK™

Indsæt SMARTCORE STICK™ til linjen på filteret, så det vender udad.


Type C-
opladerkabel*

* For optimal opladning må du kun bruge et godkendt opladerkabel fra producenten og en kompatibel Power Adaptor (5 V, 2 A, type C-udgang) i henhold til sikkerhedsadvarselne og instruktionerne.

Opladerport


**2. START OPVARMNING**

Tryk på knappen i mindst 1 sekund, indtil IQOS ILUMA ONE™ vibrerer, og statuslamperne blinker. Lad SMARTCORE STICK™ sidde på under opvarmning.


**3. BEGYND AT BRUGE**

Du kan begynde at bruge enheden, så snart IQOS ILUMA ONE vibrerer, og status-lamperne lyser konstant.

IQOS ILUMA™ er kun kompatibel med SMARTCORE STICKS™

**NEDTÆLLING**

Under brug viser status lamperne den tid, der er tilbage

**4. NÆSTEN FÆRDIG**

Som et signal på, at der er 30 sekunder eller 2 drag tilbage, vibrerer IQOS ILUMA ONE™, og én lampe blinker hvidt.

REGISTRERING

Registrer din enhed, så du kan få glæde af alle fordelene, på www.iqos.com/iluma

SUPPORT OG SERVICEYDELSER

Du kan finde en online version af denne brugsanvisning, kundeservice og udvidede serviceydelser på www.iqos.com

www.iqos.com

GARANTI

Du kan få mere at vide om garantien for din enhed på www.iqos.com/warranty

DOWNLOAD IQOS-appen

Brug IQOS-appen til at justere indstillinger for enheden og gøre din oplevelse personlig. Gå ind på www.iqos.com/apps

* IQOS-appen er muligvis ikke tilgængelig i dit land.


Hurtige tips

**5. FJERNELSE AF SMARTCORE STICK™**


Fjern den brugte SMARTCORE STICK™ og bortskaf den i henhold til sikkerhedsadvarselne og instruktionerne.

**BATTERISTATUS**


Tryk på knappen, hvorefter statuslamperne tændes for at vise batteristatus.

**6. LUK**


Skub for at lukke.

**LAMPER BLINKER HVIDT TO GANGE**


IQOS ILUMA™ er uden for driftstemperaturområdet (0 °C~40 °C).

**LAMPER BLINKER GULT**


Batteriet er tomt og skal oplades.

**LAMPE BLINKER RØDT**

Nulstil IQOS ILUMA ONE™. Hvis den bliver ved med at blinke rødt, skal du kontakte kundeservice.

**AUTOSTOP**

Under brug stoppes brugen, hvis SMARTCORE STICK™ bevæges væk fra eller fjernes fra enheden.

**NULSTILLING**

Tryk på knappen i 10 sekunder, og slip så. Alle statuslamper slukkes og tændes for at bekræfte NULSTILLING.

Panel 19

Panel 20

Panel 21

Panel 22

Panel 23

Panel 24

